

טיפים ותשובות לשאלות נפוצות - IMPRESSA C5



תחזוקה שוטפת

על מנת להבטיח שמכונת ה- IMPRESSA שלך תפעל כראוי ותפיק קפה משובח, יש לתחזק ולנקות אותה באופן יומיומי. יש לנקוט בפעולות הבאות:



- לרוקן את מיכל עוגיות הקפה המשמשות ואת מגש הטיפטוף מדי יום ולשטוף אותם במים חמים (לא רותחים!);
- לנקות ולהסיר אבנית או להחליף את הפילטר Claris Plus כאשר מופיעה הודעה על כך על לוח התצוגה של המכונה;
- לנגב את פני המכונה באמצעות מטלית לחה או מגבון מתוצרת Jura (ניתן להשיג אצל היבואן).

תכנית ניקוי אינטגרלית

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- כאשר סמל **CLEANING** וסמן התחזוקה דולקים –
 - לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי  עד שסמן הניקוי יבהב.
 - גם סמן מיכל הקפה המשמש  יתחיל להבהב.
 - המשך בהתאם להוראות שבחוברת ההפעלה.

• ללא הופעת הודעה על התצוגה –

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי  עד שסמן הניקוי יבהב.
- גם סמן מיכל הקפה המשמש  יתחיל להבהב.
- המשך בהתאם להוראות שבחוברת ההפעלה.




<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה

[לערכת התפעול האינטראקטיבית \(LEO\) באנגלית בלבד](#)




תכנית אינטגרלית להסרת אבנית

להתחלת תכנית הסרת האבנית, אין לכבות את המכונה.

- כאשר סמל **DE-SCALE** וסמן התחזוקה דולקים –

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש התחזוקה  עד שסמן הסרת האבנית  יבהב.
- גם סמן מיכל הקפה המשמש  יתחיל להבהב. רוקן את המיכל.
- המשך בהתאם להוראות על לוח התצוגה.

• ללא הופעת הודעה על התצוגה –

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש התחזוקה  עד שסמן הסרת האבנית  יבהב.
- גם סמן מיכל הקפה המשמש  יתחיל להבהב. רוקן את המיכל.
- המשך בהתאם להוראות על לוח התצוגה.

שים לב: תכנית הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות. אם היא נמשכת פרק זמן ארוך מזה, משמעות הדבר היא כי התכנית אותחלה עם יותר מדי נוזל או שמיכל המים מולא במים לפני שהתרוקן.

← **טיפ:** יש להתחיל את התכנית שוב עם 0.5 ליטר מים. במהלך פעולת התכנית, מיכל המים יתרוקן לחלוטין. אין למלא אותו מחדש עד שתתבקש לעשות כן כאשר סמן FILL WATER יידלק.

שים לב: אם MACHINE DE-SCALING מופיע למרות שהמסנן CLARIS Plus הוכנס למקומו, אזי המסנן לא הוזן בתוכניות. הוצא את המסנן ממקומו ובצע פעולת הסרת האבנית. לאחר מכן, הכנס מסנן חדש ותכנת את המכונה כראוי.


<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה

[לערכת התפעול האינטראקטיבית \(LEO\) באנגלית בלבד](#)


החלפת הפילטר Claris Plus

ניתן להתחיל את תוכנית החלפת הפילטר בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

• כאשר סמל FILTER וסמן התחזוקה דולקים –

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש FILTER עד שסמן הפילטר  בהב.
- גם התאורה במקטע המים החמים תהבהב.
- הכנס פילטר חדש וסובב את כפתור ההפעלה המסתובב **בניגוד** לכיוון השעון.
- המכונה תתחיל בשטיפה. מקטע התאורה שצמוד לכפתור ההפעלה יידלק.
- השטיפה תיפסק באופן אוטומטי לאחר כ- 500 מ"ל.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב **עם** כיוון השעון.
- המכונה תחזור למצב המתנה.

• ללא הופעת הודעה על התצוגה –

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש FILTER עד שסמן הפילטר  בהב.
- גם התאורה במקטע המים החמים תהבהב.
- הכנס פילטר חדש וסובב את כפתור ההפעלה המסתובב **בניגוד** לכיוון השעון.
- המכונה תתחיל בשטיפה. מקטע התאורה שצמוד לכפתור ההפעלה יידלק.
- השטיפה תיפסק באופן אוטומטי לאחר כ- 500 מ"ל.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב **עם** כיוון השעון.
- המכונה תחזור למצב המתנה.

שים לב – צבע המים עשוי להשתנות, אך אין בכך כל סיכון בריאותי.

<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה

[לערכת התפעול האינטראקטיבית \(LEO\) באנגלית בלבד](#)

ניקוי הקפוצ'ינטור האוטומטי

ניקוי יומימי

אם הינכם משתמשים בקפוצ'ינטור מדי יום להקצפת חלב, יש לנקותו מדי יום:

- מומלץ לנקות את הקפוצ'ינטור בעזרת השמפו המיוחד.
- מלא כלי ב- 250 מ"ל מים והוסף תכולת מכסה אחד של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- טבול את צינורית שאיבת החלב בכלי עם התמיסה.
- הנח כלי קיבול בנפח 0.5 ליטר מתחת לקפוצ'ינטור.
- הוצא קיטור עד שהכלי עם התמיסה יתרוקן.

שטיפת הקפוצ'ינטור

בנוסף לניקוי היומיומי של הקפוצ'ינטור, מדי פעם יש לשטוף אותו מתחת למים זורמים.



- הפרד בזהירות את הקפוצ'ינטור מן המכונה ע"י משיכה עדינה.
- פרק את הקפוצ'ינטור לחלקיו.
- שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים.
- הרכב בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור וחבר אותו חזרה למכונה.
- יש לוודא כי הנקב של אספקת האויר (מוקף בעיגול אדום) נשטף ביסודיות אך בזהירות וכי הוא נקי.
- אין לנקות את הקפוצ'ינטור באמצעות כלים חדים!

טיפים ושאלות נפוצות

טעם הקפה:

אם הקפה אינו לטעמך, עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- דרגת החוזק של הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך. ניתן לכוונה **במהלך הטחינה** באופן הבא: סובב את כפתור ההפעלה המסתובב **ימינה** במהלך הטחינה. המקטעים המוארים ימחישו את דרגת החוזק: מקטע אחד דולק משמעותו קפה בדרגת חוזק חלשה (MILD). שני מקטעים מוארים - דרגת חוזק בינונית (STANDARD). שלושה מקטעים מוארים - קפה חזק (STRONG).
- תכנית הסרת האבנית הופעלה כאשר הפילטר Claris Plus היה במיכל המים. במקרה זה, יש להוציא את הפילטר הקיים, להחליפו בחדש ולהריץ את תכנית החלפת הפילטר.
- פולי הקפה בהם אתה משתמש אינם לטעמך ("יתכן כי הם חמוצים או קלויים מדי). רוקן את מיכל הפולים ומלא אותו בפולים מתערובת שונה.

הטמפרטורה של הקפה:

הקפה אינו חם דיו? עשויות להיות לכך מספר סיבות:








- הטמפרטורה לא כוונה ל- HIGH. קיימות שלוש דרגות חום: HIGH, NORMAL, LOW. ניתן לכוון דרגת חום שונה לכל משקה קפה.
- אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, המכונה עשויה להיות מלאה באבנית. בדוק את דרגת הקושי של המים (באמצעות המקלונים בערכת האביזרים Welcome Pack), תכנת את המכונה בהתאם והרץ תכנית להסרת אבנית.
- חמם את הספל לפני הכנת הקפה.

קצף החלב אינו סמיך דיו:

הסיבה לכך היא שהקפוצ'ינטור האוטומטי חסום. הפרד את הקפוצ'ינטור מן המכונה ונקה אותו ביסודיות. יש לנקות אותו לאחר כל שימוש.

- **טיפ:** רצוי להשתמש בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- לתכולת השומן של החלב אין כל השפעה על סמיכות הקצף. גם חלב דל-שומן יכול להקציף.
- **טיפ:** אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, שאריות אבנית עשויות להצטבר במערכת הקיטור. הרץ תכנית להסרת אבנית.

מה לעשות אם אחת ההודעות הבאות מופיעה?

<p>סמן התחזוקה נדלק – פתח את דלת הגישה ובדוק את הסמנים הנוספים באיזור התחזוקה. פעל בהתאם לסמנים הדולקים ולהוראות שבחוברת ההפעלה.</p>	
<p>מקטע התאורה מים/קיטור נדלק. במערכת אין מים, עקב תיקון או הובלה. הכן מים עד שההכנה מסתיימת אוטומטית ומקטע התאורה יתחיל להבהב. סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בכיוון השעון.</p>	
<p>EMPTY GROUNDS CONTAINER / DRIP TRAY MISSING מיכל הקפה המשמש מלא, מגש הטיפטוף חסר או שלא הוכנס למקומו כראוי. רוקן את המיכל והכנס את המגש חזרה למקומו לאחר המתנה של כ- 10 שניות.</p>	
<p>CHANGE FILTER החלף את הפילטר והפעל את תכנית החלפת הפילטר כמוסבר בחוברת ההפעלה.</p>	
<p>MACHINE FURRED המכונה סתומה עקב הצטברות אבנית. יש לבצע תכנית הסרת אבנית. הכנת קפה עודנה אפשרית, אך יש להסיר אבנית במהלך הימים הקרובים.</p>	
<p>MACHINE FURRED דלק למרות שהפילטר הוכנס למכונה. הפילטר הותקן אך המכונה לא תוכנתה בהתאם לכך. ← יש להוציא את הפילטר ממיכל המים ולהריץ תכנית הסרת אבנית. לאחר מכן יש להכניס פילטר חדש ולתכנת את המכונה בהתאם.</p>	
<p>MACHINE FURRED דולק במשך שעה או יותר. תכנית הסרת האבנית אותחלה עם יותר מדי נוזלים או שהמכונה מולאה במים טריים מוקדם מדי. במהלך הסרת האבנית, מיכל המים צריך להיות ריק לחלוטין. ← יש להריץ את תכנית הסרת האבנית שוב והפעם עם 0.5 ליטר מים.</p>	
<p>יתכן שיש תקלה כללית. ← יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל ולהניח לה במשך כ- 1 שעה. ← אם מחברים את המכונה חזרה לאספקת החשמל והסמנים עדיין דולקים, יש לפנות ליבואן לקבלת שירות.</p>	<p>מספר סמנים נדלקים בו זמנית / כל הסמנים דולקים בו זמנית</p>

פולי קפה מצופים

לפעולה תקינה של המכונה וכדי למנוע תקלות, יש להימנע לחלוטין משימוש בפולי קפה מצופים בטעמים שונים או בקרמל. המטחנה אינה מתאימה לשימוש בפולים עם תוספים, והיא עלולה להינזק עקב שימוש שכזה. העלויות של תיקון המטחנה מסיבה זו אינן מכוסות ע"י האחריות.