

טיפים ותשובות לשאלות נפוצות - IMPRESSA F70


תחזוקה שוטפת

על מנת להבטיח שמכונת ה- IMPRESSA שלך תפעל כראוי ותפיק קפה משובח, יש לתחזק ולנקות אותה באופן יומיומי. יש לנקוט בפעולות הבאות:

- לרוקן את מיכל עוגיות הקפה המשמשות ואת מגש הטיפטוף מדי יום ולשטוף אותם במים חמים (לא רותחים!);
- לנקות ולהסיר אבנית או להחליף את הפילטר Claris Plus כאשר מופיעה הודעה על כך על לוח התצוגה של המכונה;
- לנגב את פני המכונה באמצעות מטלית לחה או מגבון מתוצרת Jura (ניתן להשיג אצל היבואן).

תכנית ניקוי אינטגרלית

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה CLEAN / READY** –
לחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה  עד להצגת EMPTY TRAY על התצוגה. המשך בהתאם להוראות שיוצגו על גבי לוח התצוגה.
- **ללא הופעת הודעה על התצוגה** –
עם הופעת READY על התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת FILTER על התצוגה.
- עתה סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת MAINTENANCE.
- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב. על התצוגה יופיע RINSE.
- סובב שוב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE.
- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב להתחלת התכנית.
- המשך בהתאם להוראות שיוצגו על גבי לוח התצוגה.


שים לב: יש תמיד להוציא ממקומה את המגירה למשך 10-15 שניות, גם אם היא כבר רוקנה לפני שהפעלת את תכנית הניקוי.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

תכנית אינטגרלית להסרת אבנית

להתחלת תכנית הסרת האבנית, אין לכבות את המכונה.

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY** –
לחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה  עד להצגת EMPTY TRAY על התצוגה. המשך בהתאם להוראות שיוצגו על גבי לוח התצוגה.
- **ללא הופעת הודעה על התצוגה** –
עם הופעת READY על התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת FILTER על התצוגה.
- עתה סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת MAINTENANCE.
- לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב עד שעל התצוגה יופיע RINSE.
- סובב שוב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת DECALCE. ON.
- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב להתחלת התכנית.
- המשך בהתאם להוראות שיוצגו על גבי לוח התצוגה.

- אם ההודעה MACHINE DE-SCALING מופיעה על התצוגה למשך פרק זמן ארוך, תכנית הסרת האבנית אותחלה עם יותר מדי נוזל או שמכל המים מולא במים לפני שהתרוקן.
- **טיפ:** יש להתחיל את התכנית שוב עם 0.5 ליטר מים. במהלך פעולת התכנית, מיכל המים יתרוקן לחלוטין. אין למלא אותו מחדש עד שתבקש לעשות כן ע"י התצוגה.
- אם DE-SCALE מופיע למרות שהמסנן CLARIS Plus הוכנס למקומו, אזי המסנן לא הוזן בתוכנית. הוצא את המסנן ממקומו ובצע פעולת הסרת אבנית. לאחר מכן, הכנס מסנן חדש ותכנת את המכונה כראוי.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

החלפת הפילטר Claris Plus

ניתן להתחיל את תוכנית החלפת הפילטר בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה CHANGE FILTER / MACHINE READY -**
 - לחץ לחיצה **קצרה** על מקש התחזוקה .
 - הכנס את הפילטר החדש למקומו ואז הסט את הברז למצב **קיטור/מים חמים**.
 - המכונה תחל בתהליך שטיפת הפילטר. השטיפה תסתיים אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל.
- **ללא הופעת הודעה על התצוגה -**
 - עם הופעת READY על התצוגה, לחץ לחיצה **ארוכה** על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת FILTER על התצוגה.
 - סובב את כפתור ההפעלה עד להופעת MAINTENANCE.
 - לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב. על התצוגה יופיע RINSE.
 - עתה סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת REPLACE / OPEN TAP.
 - הסט את הברז למצב קיטור/מים חמים ופעולת שטיפת הפילטר תתחיל.

שים לב – צבע המים עשוי להשתנות, אך אין בכך כל סיכון בריאותי.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

ניקוי הקפוצ'ינטור האוטומטי

ניקוי יומיומי

אם הינכם משתמשים בקפוצ'ינטור מדי יום להקצפת חלב, יש לנקותו מדי יום:

- מומלץ לנקות את הקפוצ'ינטור בעזרת השמפו המיוחד.
- מלא כלי ב- 250 מ"ל מים והוסף תכולת מכסה אחד של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- טבול את צינורית שאיבת החלב בכלי עם התמיסה.
- הנח כלי קיבול בנפח 0.5 ליטר מתחת לקפוצ'ינטור.
- הוצא קיטור עד שהכלי עם התמיסה יתרוקן.

שטיפת הקפוצ'ינטור

בנוסף לניקוי היומיומי של הקפוצ'ינטור, מדי פעם יש לשטוף אותו מתחת למים זורמים.



- הפרד בזהירות את הקפוצ'ינטור מן המכונה ע"י משיכה עדינה.
- פרק את הקפוצ'ינטור לחלקיו.
- שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים.
- הרכב בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור וחבר אותו חזרה למכונה.
- יש לוודא כי הנקב של אספקת האויר (מוקף בעיגול אדום) נשטף ביסודיות אך בזהירות וכי הוא נקי.
- אין לנקות את הקפוצ'ינטור באמצעות כלים חדים!

טיפים ושאלות נפוצות

טעם הקפה:

אם הקפה אינו לטעמך, עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- הארומה של הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך. ניתן לכוונה באופן הבא: לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב לכניסה לתפריט התיכנות. סובב את כפתור ההפעלה עד שיופיע על גבי התצוגה AROMA. לחץ על הכפתור בקצרה כדי לבחור את הארומה הרצויה.
- ← **טיפ:** אם אתה משתמש במסך המגעת להכנת הקפה, תוכל לבחור את דרגת החוזק של הקפה בצד הימני (**MILD** / **NORMAL** / **STRONG**).
- דרגת הטחינה של פולי הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך.
- תכנית הסרת האבנית הופעלה כאשר הפילטר Claris Plus היה במיכל המים. במקרה זה, יש להוציא את הפילטר הקיים, להחליפו בחדש ולהריץ את תכנית החלפת הפילטר.
- פולי הקפה בהם אתה משתמש אינם לטעמך ("יתכן כי הם חמוצים או קלויים מדי). רוקן את מיכל הפולים ומלא אותו בפולים מתערובת שונה.

הטמפרטורה של הקפה:

הקפה אינו חם דיו? עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- הטמפרטורה לא כוונה ל- HIGH. קיימות שלוש דרגות חום: HIGH, NORMAL, LOW. ניתן לכוון דרגת חום שונה לכל משקה קפה.
- אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, המכונה עשויה להיות מלאה באבנית. בדוק את דרגת הקושי של המים (באמצעות המקלונים בערכת האביזרים Welcome Pack), תכנת את המכונה בהתאם והרץ תכנית להסרת אבנית.
- חמם את הספל לפני הכנת הקפה.

קצף החלב אינו סמיך דיו:

הסיבה לכך היא שהקפוצ'ינטור האוטומטי חסום. הפרד את הקפוצ'ינטור מן המכונה ונקה אותו ביסודיות.

יש לנקות אותו לאחר כל שימוש.

- **טיפ:** רצוי להשתמש בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- לתכולת השומן של החלב אין כל השפעה על סמיכות הקצף. גם חלב דל-שומן יכול להקציף.
- **טיפ:** אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, שאריות אבנית עשויות להצטבר במערכת הקיטור. הרץ תכנית להסרת אבנית.

מה לעשות אם אחת ההודעות הבאות מופיעה על התצוגה?

- MACHINE CALCIFIED למרות שהפילטר מותקן הפילטר הותקן אך המכונה לא תוכנתה בהתאם לכך. ← יש להוציא את הפילטר ממכל המים ולהריץ תכנית הסרת אבנית. לאחר מכן יש להכניס פילטר חדש ולתכנת את המכונה בהתאם.
- לא ניתן להתחיל את תכנית הסרת האבנית המכונה תוכנתה לפעול עם פילטר. יש להוציא את הפילטר ממכל המים ולכוון את דרגת הקושי של המים.
- DE-SCALING מופיע פרק זמן ממושך תכנית הסרת האבנית אותחלה עם יותר מדי נוזלים או שהמכונה מולאה במים טריים מוקדם מדי. במהלך הסרת האבנית, מיכל המים צריך להיות ריק לחלוטין. ← יש להריץ את תכנית הסרת האבנית שוב והפעם עם 0.5 ליטר מים.
- READY מוצג אך לקפה ריח לא נעים תכנית הסרת האבנית אותחלה כאשר הפילטר היה מותקן המכונה, המכונה לא תוכנתה לפעול עם פילטר. ← הוצא את הפילטר המשומש, הכנס פילטר חדש ותכנת את המכונה להחלפת הפילטר.
- EMPTY GROUNDS אינו מוצג המגירה הוצאה מן המכונה למשך יותר מ-10 שניות, אך לא רוקנה. יש לרוקן את המגירה ולהכניסה בחזרה. ← טיפ: יש לרוקן את המגירה רק בזמן שהמכונה דולקת.

פולי קפה מצופים

לפעולה תקינה של המכונה וכדי למנוע תקלות, יש להימנע לחלוטין משימוש בפולי קפה מצופים בטעמים שונים או בקרמל. המטחנה אינה מתאימה לשימוש בפולים עם תוספים, והיא עלולה להינזק עקב שימוש שכזה. העלויות של תיקון המטחנה מסיבה זו אינן מכוסות ע"י האחריות.