

טיפים ותשובות לשאלות נפוצות - IMPRESSA Z5


תחזוקה שוטפת

על מנת להבטיח שמכונת ה- IMPRESSA שלך תפעל כראוי ותפיק קפה משובח, יש לתחזק ולנקות אותה באופן יומיומי. יש לנקוט בפעולות הבאות:

- לרוקן את מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואת מגש הטיפטוף מדי יום ולשטוף אותם במים חמים (לא רותחים!);
- לנקות ולהסיר אבנית או להחליף את הפילטר Claris Plus כאשר מופיעה הודעה על כך בלוח התצוגה של המכונה;
- לנגב את פני המכונה באמצעות מטלית לחה או מגבון מתוצרת Jura (ניתן להשיג אצל היבואן).

תכנית ניקוי אינטגרלית

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה COFFEE READY/CLEAN** – לחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה  עד להצגת TRAY/GROUNDS EMPTY על התצוגה.
 - **ללא הופעת הודעה על התצוגה** – עם הופעת COFFEE READY על התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה המסתובב עד להישמע ציפצוף ולהופעת FILTER על התצוגה.
 - עתה סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת MAINTENANCE.
 - לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSING THE MACHINE.
 - לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב ותכנית הניקוי תחל.
- שים לב:** אם לא תבחר באפשרויות נוספות בתפריט השטיפה במשך 5 שניות, המכונה תחזור למצב COFFEE READY.

החלפת הפילטר Claris Plus

ניתן להתחיל את תוכנית החלפת הפילטר בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה COFFEE READY – FILTER CHANGE** - לחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה  עד להצגת INSERT FILTER PRESS BUTTON על התצוגה. הכנס את הפילטר החדש למקומו ואז לחץ שוב לחיצה קצרה על מקש התחזוקה . עתה המכונה תחל בתהליך שטיפת הפילטר.
 - **ללא הופעת הודעה על התצוגה** – עם הופעת COFFEE READY על התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה המסתובב עד להישמע ציפצוף ולהופעת FILTER YES על התצוגה.
 - סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE.
 - לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE UNIT.
 - סובב שוב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת FILTER CHANGE.
 - לחץ פעם נוספת על כפתור ההפעלה המסתובב להתחלת תכנית החלפת הפילטר.
- שים לב** – צבע המים עשוי להשתנות, אך אין בכך כל סיכון בריאותי.


<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה

לערכת התפעול האינטראקטיבית (LEO) באנגלית בלבד

תכנית אינטגרלית להסרת אבנית

להתחלת תכנית הסרת האבנית, אין לכבות את המכונה.

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- **כאשר מופיע על התצוגה COFFEE READY/DESCALE -**
 - לחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה  עד להצגת TRAY/GROUNDS EMPTY על התצוגה.
 - **ללא הופעת הודעה על התצוגה –**
 - עם הופעת COFFEE READY על התצוגה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה המסתובב עד להישמע ציפצוף ולהופעת FILTER NO על התצוגה.
 - עתה סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE.
 - לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE UNIT.
 - לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת DECALCIFY UNIT.
 - לחץ פעם נוספת על כפתור ההפעלה המסתובב להתחלת תכנית הסרת האבנית.
- שים לב –** אם לא תבחר באפשרויות נוספות בתפריט השטיפה במשך 5 שניות, המכונה תחזור למצב COFFEE READY.

- אם ההודעה MACHINE IS DECALCIFYING מופיעה על התצוגה למשך פרק זמן ארוך, תכנית הסרת האבנית אותחלה עם יותר מדי נוזל או שמכל המים מולא במים לפני שהתרוקן.
- **טיפ:** יש להתחיל את התכנית שוב עם 0.6 ליטר מים. במהלך פעולת התכנית, מיכל המים יתרוקן לחלוטין. אין למלא אותו מחדש עד שתבקש לעשות כן ע"י התצוגה.
- אם DECALCIFY UNIT מופיע למרות שהמסנן CLARIS PLUS הוכנס למקומו, אזי המסנן לא הוזן בתוכניות. הוצא את המסנן ממקומו ובצע פעולת הסרת אבנית. לאחר מכן, הכנס מסנן חדש ותכנת את המכונה כראוי.


[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)


[לערכת התפעול האינטראקטיבית \(LEO\) באנגלית בלבד](#)

ניקוי הקפוצ'ינטור האוטומטי

ניקוי יומיומי

אם הינכם משתמשים בקפוצ'ינטור מדי יום להקצפת חלב, יש לנקותו מדי יום:

- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת FILTER YES או FILTER NO על התצוגה.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת RINSE.
- לחץ שוב על כפתור ההפעלה המסתובב על מנת להיכנס לתפריט התחזוקה.
- סובב על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת CAPPUCCINO CLEANING על התצוגה.
- הנח כלי קיבול בנפח 0.5 ליטר מתחת לקפוצ'ינטור ולחץ על כפתור ההפעלה המסתובב.
- מלא כלי נוסף ב- 250 מ"ל מים והוסף תכולת מכסה אחד של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- טבול את צינורית שאיבת החלב בכלי עם התמיסה.
- יש להסיט את המגוף של הקפוצ'ינטור כך **שלא יהיה** על מצב "קיטור"!
- לחץ על מקש התחזוקה  על מנת להתחיל את תהליך הניקוי.
- על התצוגה יופיע WATER FOR CAPPUCCINO.

- מלא את כלי השני במים.
- טבול את צינורית שאיבת החלב בכלי שמילאת במים.
- לחץ על מקש התחזוקה .
- תהליך הניקוי של הקפוצ'ינטור ייפסק אוטומטית.

שטיפת הקפוצ'ינטור

בנוסף לניקוי היומיומי של הקפוצ'ינטור, מדי פעם יש לשטוף אותו מתחת למים זורמים



- הפרד בזהירות את הקפוצ'ינטור מן המכונה ע"י משיכה עדינה.
- פרק את הקפוצ'ינטור לחלקיו.
- שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים.
- הרכב בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור וחבר אותו חזרה למכונה.
- יש לוודא כי הנקב של אספקת האויר (מוקף בעיגול אדום) נשטף ביסודיות אך בזהירות וכי הוא נקי.
- אין לנקות את הקפוצ'ינטור באמצעות כלים חדים!

טיפים ושאלות נפוצות

טעם הקפה:

אם הקפה אינו לטעמך, עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- כמות הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך. ניתן לכוון כמות קפה שונה בכל הכנה.
- דרגת הטחינה של פולי הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך. ניתן לכוון את דרגת הטחינה באמצעות סיבוב הטבעת שעל מיכל הקפה **בזמן שהמטחנה עובדת**.
- תכנית הסרת האבנית הופעלה כאשר הפילטר Claris Plus היה במיכל המים. במקרה זה, יש להוציא את הפילטר הקיים, להחליפו בחדש ולהריץ את תכנית החלפת הפילטר.
- פולי הקפה בהם אתה משתמש אינם לטעמך (ייתכן כי הם חמוצים או קלויים מדי). רוקן את מיכל הפולים ומלא אותו בפולים מתערובת שונה.

הטמפרטורה של הקפה:

הקפה אינו חם דיו? עשויות להיות לכך מספר סיבות:



- הטמפרטורה לא כוונה ל-HIGH. קיימות שלוש דרגות חום: HIGH, NORMAL, LOW. ניתן לכוון דרגת חום שונה לכל אחד ממקשי הכנת הקפה השונים.
- אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, המכונה עשויה להיות מלאה באבנית. בדוק את דרגת הקושי של המים (באמצעות המקלונים בערכת האביזרים Welcome Pack), תכנת את המכונה בהתאם והרץ תכנית להסרת אבנית.
- חמם את הספל לפני הכנת הקפה.

קצף החלב אינו סמיך דיו:

הסיבה לכך היא שהקפוצ'ינטור האוטומטי חסום. הפרד את הקפוצ'ינטור מן המכונה ונקה אותו ביסודיות. יש לנקות אותו לאחר כל שימוש.

- **טיפ:** רצוי להשתמש בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- לתכולת השומן של החלב אין כל השפעה על סמיכות הקצף. גם חלב דל-שומן יכול להקציף.
- **טיפ:** אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, שאריות אבנית עשויות להצטבר במערכת הקיטור. הרץ תכנית להסרת אבנית.

מה לעשות אם אחת ההודעות הבאות מופיעה על התצוגה?

- **CAPPU RINSE / COFFEE READY**
עשר דקות לאחר הכנת קפוצ'ינו או משקה אחר עם חלב, המכונה תבקש לשטוף את הקפוצ'ינטור.
← הנח כלי מתחת לקפוצ'ינטור ולחץ לחיצה קצרה על מקש התחזוקה . הקפוצ'ינטור יישטף.
- **DESCALE** למרות שהפילטר מותקן
הפילטר הותקן אך המכונה לא תוכנתה בהתאם לכך.
← יש להוציא את הפילטר ממיכל המים ולהריץ תכנית הסרת אבנית. לאחר מכן יש להכניס פילטר חדש ולתכנת את המכונה בהתאם.
- **MACHINE IS DECALCIFYING** מופיע פרק זמן ממושך
תכנית הסרת האבנית אותחלה עם יותר מדי נוזלים או שהמכונה מולאה במים טריים מוקדם מדי. במהלך הסרת האבנית, מיכל המים צריך להיות ריק לחלוטין.
← יש להריץ את תכנית הסרת האבנית שוב והפעם עם 0.6 ליטר מים.
- **FILL SYSTEM / PRESS STEAM** מופיעים לסירוגין
אין מים במערכת (למשל, לאחר שהמכונה תוקנה), מיכל המים ו/או הפילטר לא הוכנסו כראוי.
← יש למלא את מיכל המים ללא הפילטר וללחוץ על מקש התחזוקה . לאחר מכן, הכנס את הפילטר למקומו.
- **COFFEE READY** מוצג אך לקפה ריח לא נעים
תכנית הסרת האבנית אותחלה כאשר הפילטר היה מותקן המכונה, המכונה לא תוכנתה לפעול עם פילטר.
← הוצא את הפילטר המשומש, הכנס פילטר חדש ותכנת את המכונה להחלפת הפילטר.

פולי קפה מצופים

לפעולה תקינה של המכונה וכדי למנוע תקלות, יש להימנע לחלוטין משימוש בפולי קפה מצופים בטעמים שונים או בקרמל. המטחנה אינה מתאימה לשימוש בפולים עם תוספים, והיא עלולה להיזקק עקב שימוש שכזה. העלויות של תיקון המטחנה מסיבה זו אינן מכוסות ע"י האחריות.