

טיפים ותשובות לשאלות נפוצות - IMPRESSA X7-S





תחזוקה שוטפת

על מנת להבטיח שמכונת ה- IMPRESSA שלך תפעל כראוי ותפיק קפה משובח, יש לתחזק ולנקות אותה באופן יומיומי. יש לנקוט בפעולות הבאות:

- לרוקן את מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואת מגש הטיפטוף מדי יום ולשטוף אותם במים חמים (לא רותחים!);
- לנקות ולהסיר אבנית או להחליף את הפילטר Claris Plus כאשר מופיעה הודעה על כך על לוח התצוגה של המכונה;
- לנגב את פני המכונה באמצעות מטלית לחה או מגבון מתוצרת Jura (ניתן להשיג אצל היבואן).

תכנית ניקוי אינטגרלית

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- כאשר מופיע על התצוגה **SELECT PRODUCT / CLEAN MACHINE** – פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי  עד להופעת **SELECT CLEANING +/-** על התצוגה.
 - ללא הופעת הודעה על התצוגה – בעת שמופיע על התצוגה **SELECT PRODUCT** פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי  עד להופעת **SELECT CLEANING +/-** על התצוגה.
- עתה יש לבחור את תכנית הניקוי המתאימה באמצעות לחיצה על המקשים  או  . כדי להתחיל בתכנית הניקוי שנבחרה, יש ללחוץ על מקש השטיפה .

- ניתן לבחור אחת מבין שלוש התכניות הבאות:
CAPPUCCINO CLEANING / COFFEE CLEANING / ENTIRE CLEANING
- **שים לב:** הודעה בדבר הצורך להתחיל בפעולת ניקוי ניתן רק לניקוי קפה **COFFEE CLEANING**. מעבר לכך, עליך לבצע את תכניות הניקוי **CAPPUCCINO CLEANING / ENTIRE CLEANING** מפעם לפעם בהתאם לנדרש.
- אם משתמשים במכונה להכנת משקאות עם חלב, יש לבצע **CAPPUCCINO CLEANING** מדי יום.

שים לב: המכונה מתוכנתת במפעל כך שפעולת שטיפה מתחילה באופן אוטומטי 10 דקות לאחר הזרמת החלב האחרונה.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

תכנית אינטגרלית להסרת אבנית

ניתן להתחיל בפעולת הניקוי בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:








- כאשר מופיע על התצוגה **SELECT PRODUCT / MACHINE CALCIFIED** –
 **כבה את המכונה.** פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הסרת האבנית עד שישמע ציפצוף. אם נשמעים שני ציפצופים קצרים משמעות הדבר היא כי המכונה עדיין דולקת.
- **ללא הופעת הודעה על התצוגה –**
בעת שמופיע על התצוגה **SELECT PRODUCT** פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הסרת האבנית  עד שישמע ציפצוף. אם נשמעים שני ציפצופים קצרים משמעות הדבר היא כי המכונה עדיין דולקת או שהמכונה מתוכנתת לפעול עם פילטר.
- אם הודעה **MACHINE CALCIFIED** מופיעה על התצוגה למשך פרק זמן ארוך, תכנית הסרת האבנית אוחללה עם יותר מדי נוזל או שמיכל המים מולא במים לפני שהתרוקן. **טיפ:** יש להתחיל את התכנית שוב עם 0.7 ליטר מים. במהלך פעולת התכנית, מיכל המים יתרוקן לחלוטין. אין למלא אותו מחדש עד שתבקש לעשות כן ע"י התצוגה.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

החלפת הפילטר Claris Plus

ההתקנה הראשונה של הפילטר תבוצע אך ורק על ידי טכנאי שירות. במידת הצורך, צור קשר עם היבואן.

ניתן להתחיל את תוכנית החלפת הפילטר בכל עת באחת משתי הדרכים הבאות:

- כאשר מופיע על התצוגה **CHANGE WATER FILTER** –
 **כבה את המכונה.** פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה **בו זמנית** על מקשי **השטיפה**  , **המים החמים**  ו**הקיטור**  . לחץ עד שעל התצוגה יופיע OK.
- **ללא הופעת הודעה על התצוגה –**
תופיע הודעה **SELECT PRODUCT**. **כבה את המכונה.** פתח את המכסה של מקשי התיכנות ולחץ לחיצה ארוכה **בו זמנית** על מקשי **השטיפה**  , **המים החמים**  ו**הקיטור**  . לחץ עד שעל התצוגה יופיע OK.

שים לב – צבע המים עשוי להשתנות, אך אין בכך כל סיכון בריאותי.

[<< המשך בהתאם להוראות בחוברת ההפעלה](#)

טיפים ושאלות נפוצות

טעם הקפה:

אם הקפה אינו לטעמך, עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- דרגת הטחינה של פולי הקפה אינה מכוונת בהתאם לטעמך. ניתן לכוון את דרגת הטחינה באמצעות סיבוב הטבעת שעל מיכל הקפה **בזמן שהמטחנה עובדת**.
- **שים לב:** ה- IMPRESSA X9 מצוידת בשתי מטחנות, וניתן לתאם ביניהן כך: מטחנה שמאלית 0%, מטחנה ימנית 100% / מטחנה שמאלית 25%, מטחנה ימנית 75% / מטחנה שמאלית 50%, מטחנה ימנית 50% / מטחנה שמאלית 75%, מטחנה ימנית 25% / מטחנה שמאלית 100%, מטחנה ימנית 0%.
- משך הזמן של קדם החליטה משפיע על טעם הקפה. אנא צור קשר עם יבואן על מנת לכוון את משך הזמן בהתאם לטעמך האישי.
- פולי הקפה בהם אתה משתמש אינם לטעמך (ייתכן כי הם חמוצים או קלויים מדי). רוקן את מיכל הפולים ומלא אותו בפולים מתערובת שונה.

הטמפרטורה של הקפה:

הקפה אינו חם דיו? עשויות להיות לכך מספר סיבות:

- הטמפרטורה לא כוונה ל- HIGH. קיימות שלוש דרגות חום: HIGH, NORMAL, LOW. ניתן לכוון דרגת חום שונה לכל אחד ממקשי הכנת הקפה השונים.
- אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, המכונה עשויה להיות מלאה באבנית. בדוק את דרגת הקושי של המים (באמצעות המקלונים בערכת האביזרים Welcome Pack), תכנת את המכונה בהתאם והרץ תכנית להסרת אבנית.
- חמם את הספל לפני הכנת הקפה.

קצף החלב אינו סמיך דיו:

הסיבה לכך היא שהקפוצ'ינטור סתום. יש לבצע את התכנית לניקוי הקפוצ'ינו.

יש לנקות את מערכת הקפוצ'ינטור מדי יום.

- **טיפ:** רצוי להשתמש בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- לתכולת השומן של החלב אין כל השפעה על סמיכות הקצף. גם חלב דל-שומן יכול להקציף.
- **טיפ:** אם אינך משתמש בפילטר Claris Plus, שאריות אבנית עשויות להצטבר במערכת הקיטור. הרץ תכנית להסרת אבנית.

מה לעשות אם אחת ההודעות הבאות מופיעה על התצוגה?

• MACHINE CALCIFIED

◀ הרץ את תכנית הסרת האבנית בהתאם להוראות [שבחוברת ההפעלה](#).

- MACHINE CALCIFIED מופיע במשך זמן ארוך
- תכנית הסרת האבנית אוחחלה עם יותר מדי נוזלים או שהמכונה מולאה במים טריים מוקדם מדי. במהלך הסרת האבנית, מיכל המים צריך להיות ריק לחלוטין.
- ← יש להריץ את תכנית הסרת האבנית שוב והפעם עם 0.7 ליטר מים.

- COFFEE READY מוצג אך לקפה ריח לא נעים
- דרגת הטחינה של פולי הקפה אינה מכוונת לטעמך. ראה פרק 15.1 [בחוברת ההפעלה](#).

- FILL COFFEE BEANS מוצגת ואינה נכבית
- ההודעה תיכבה רק לאחר הכנת ספל קפה.
- החוצצים (מנגנון נעילה למיכלי הפולים) נסגרו ([ראה איור 6 בחוברת ההפעלה](#)).
- יתכן שיש חפץ זר במטחנה ([ראה פרק 16.8 בחוברת ההפעלה Stone Removal](#)).

- MALFUNCTION מוצגת
- עשויות להיות לכך מספר סיבות. אגא צור קשר עם היבואן לקבלת שירות.

פולי קפה מצופים

לפעולה תקינה של המכונה וכדי למנוע תקלות, יש להימנע לחלוטין משימוש בפולי קפה מצופים בטעמים שונים או בקרמל. המטחנה אינה מתאימה לשימוש בפולים עם תוספים, והיא עלולה להינזק עקב שימוש שכזה. העלויות של תיקון המטחנה מסיבה זו אינן מכוסות ע"י האחריות.