





















ניקוי המכונה - GIGA X8/X8c

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע **'Clean machine'**

משך הפעולה: 20 דקות

<p>13</p> 	<p>7</p> 	<p>1</p> 	<p>הציוד הדרוש: טבליות ניקוי דו-שלבי</p> <p>ניתן להשיג: קופסה ובה 25 טבליות מק"ט 62535</p>  <p>מארז ובו 6 טבליות מק"ט 62715</p>  <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>דף הסבר זה אינו מהווה תחליף לקריאת מדריך ההפעלה המלא. יש להקפיד לקרוא ולהבין את האזהרות והמידע הבטיחותי שבמדריך המלא לפני ביצוע פעולת הניקיון.</p>
<p>14</p>  <p>'Press the Rotary Switch'</p>	<p>8</p> 	<p>2</p>  <p>'Clean'</p>	
<p>15</p>  <p>'Machine is being cleaned' 'Empty coffee grounds container'</p>	<p>9</p>  <p>'Press the Rotary Switch'</p>	<p>3</p>  <p>Start 2x</p>	
<p>16</p> 	<p>10</p> 	<p>4</p> 	
<p>17</p> 	<p>11</p>  <p>'Machine is being cleaned' 'Add cleaning tablet'</p>	<p>5</p> 	
<p>18</p>  <p>'Clean' / 'Cleaning complete.'</p>	<p>12</p> 	<p>6</p> 