













**החלפת פילטר - GIGA X8/X8c**

**'Change the filter'** תנאי מקדים: על התצוגה מופיע

<p>9</p> 	<p>5</p> 	<p>1</p> 	<p>הציוד הדרוש: <b>פילטר CLARIS Pro Smart</b> מק"ט 72819</p>  
<p>10</p> 	<p>6</p> 	<p>2</p> 	<p>דף הסבר זה אינו מהווה תחליף לקריאת מדריך ההפעלה המלא. יש להקפיד לקרוא ולהבין את האזהרות והמידע הבטיחותי שבמדריך המלא לפני ביצוע פעולת החלפת הפילטר.</p>
<p>'Filter operation' / 'Filter rinsing complete'</p>	<p>7</p> 	<p>3</p> 	<p>'Filter operation' / 'Saved' 'Filter is being rinsed' 'Empty drip tray.'</p>
<p>8</p> 	<p>8</p> 	<p>4</p> 