


Smart Connect ערכת חיבור Bluetooth - מדריך הפעלה

- 1 LED: מראה את מצב ערכת החיבור
- 2 כפתור איתחול: כדי לחבר את ערכת החיבור לאביזרים אחרים שניתן לקשר בצורה אלחוטית.
- 3 מחבר: יש להכניס לצורך שקע השירות שבמכונת הקפה.



התקנה

יש להכניס את ערכת החיבור לתוך שקע השירות שבמכונת הקפה. השקע מצוי לרוב בחלק העליון של מכונה או בגב שלה, מתחת למכסה. אם אינכם מצליחים לאתר את שקע השירות, צרו קשר עם החנות ממנה רכשתם את המכונה או בידקו באתר www.jura.com.

◀ חברו את ערכת החיבור לתוך שקע השירות שבמכונת הקפה. ערכת החיבור תידלק אוטומטית.

כדי להפעיל את המכשיר, האביזר צריך להיות במרחק של עד 3 מטרים ממכונת הקפה. בקישור האלחוטי נעשה שימוש ברוחב פס 2.4GHz ובעוצמה מקסימלית של תמסורת מתחת ל-1 mW.

חיווי נורית LED

- הנורית לא נדלקת: מכונת הקפה כבויה; אין אספקת חשמל לערכת החיבור.
- הנורית דולקת: נוצר קישור בין ערכת החיבור ובין האביזר.
- הנורית מהבהבת: ניסיון ליצור קישור אלחוטי.

חיבור למכשירים אחרים

- ניתן להשתמש בערכת החיבור כדי להתחבר לאביזרים האלחוטיים של JURA (כגון מקרר לחלב Cool Control / מערכת גבייה).
- ◀ יש למקם את האביזר בסמוך למכונת הקפה (לכל היותר במרחק של 0.5 מ').
 - ◀ הדליקו את האביזר ואת מכונת הקפה.
 - ◀ לחצו על כפתור האיתחול של ערכת החיבור (יש להיעזר בסיכה או באטב נייר).
 - ◀ אז (בתוך 30 שניות) לחצו לחיצה ארוכה על מקש האיתחול שעל האביזר, עד שנורית הLED תידלק ותראה שנוצר קישור. אם אחד המכשירים נכבה ואז נדלק, החיבור נוצר מחדש באופן אוטומטי.
- i** בחלק מדגמי מכונות הקפה של JURA יש פונקציה של חיבור אוטומטי.

איפוס ערכת החיבור

- אם יש בעיה ביצירת חיבור, אפשר לאפס את ערכת החיבור להגדרות המפעל באופן הבא:
- ◀ לחצו על כפתור האיתחול במשך 5 שניות.
- נורית הLED תהבהב 5 פעמים כדי לאשר את האיפוס.



י. פפר בע"מ