



C8 פירוק וניקוי יחידת המזיגה הכפולה

כאשר לא מופק מספיק קצף, יש לפרק ולנקות את יחידת המזיגה הכפולה.
i מומלץ לפרק ולנקות את יחידת המזיגה הכפולה לפחות פעם בשבוע.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים.

- ◀ כדי להפריד את הכיסוי של יחידת המזיגה הכפולה, מישכו אותו קדימה.

- ◀ הפרידו את מערכת החלב מן המכונה.

- ◀ פרקו את מערכת החלב למרכיביה.
◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים ומנה אחת של הכדוריות לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים במים ביסודיות.

- ◀ חברו מחדש את מערכת החלב. שימו לב למספור של המרכיבים הנפרדים.

- ◀ חברו מחדש את מערכת החלב אל יחידת המזיגה תוך הפעלת לחץ קל.

- ◀ הרכיבו בחזרה את הכיסוי של יחידת המזיגה למקומו.
