

ENA8 פירוק וניקוי יחידת המזיגה הכפולה

אם לא נוצר מספיק קצף בהקצפה או שחלב ניתז מיחידת המזיגה הכפולה, יש לפרק ולנקות את יחידת המזיגה הכפולה.

<p>◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים.</p>	
<p>◀ מישכו את המכסה של יחידת המזיגה מן המכונה במשיכה עדינה קדימה, כלפיכם.</p>	
<p>◀ הפרידו את מערכת החלב מיחידת המזיגה הכפולה.</p>	
<p>◀ פרקו את מערכת החלב לחלקיה כמתואר באיור. ◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ומנה אחת של הכדוריות לניקוי מערכת החלב, ואז שיטפו את החלקים במים ביסודיות.</p>	
<p>◀ הרכיבו חזרה את צינורית יניקת האויר. ◀ הרכיבו חזרה את החלקים של מערכת החלב לפי המספרים.</p>	
<p>◀ חברו את כל החלקים הבודדים בחזרה אל יחידת המזיגה תוך כדי הפעלת לחץ קל.</p>	
<p>◀ חברו בחזרה את המכסה של יחידת המזיגה.</p>	