



מדריך הפעלה למקציף חלב אוטומטי חם קר



י. פפר בע"מ

www.jura.co.il

מעלה החומה 11 א.ת.ח. אור יהודה טל' 03-5335038



סירקו למתכונים



1 מידע בטיחותי

לפני השימוש במכשיר, קראו את הוראות השימוש ואת הוראות הבטיחות ביסודיות ובמלואן ופעלו בהתאם להוראות הכלולות בהן. שמרו הוראות אלו בקרבת המכשיר והעבירו אותן למשתמש הבא. אי-ציות להוראות השימוש עלול לגרום לפציעות חמורות או נזק לרכוש.

- לאחר הסרת האריזה, בדקו את המכשיר וודאו שאין בו נזק. אם יש ספק, אל תשתמשו במכשיר וצרו קשר עם שירות הלקוחות.
- השליכו את חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון) הרחק מהישג ידם של ילדים, מחשש לחנק.
- השתמשו במקציף החלב רק הרחק מהישג ידם של ילדים, מכיוון שהחלב חם מאוד.
- הרחיקו את מקציף החלב ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר בעל כבל חשמלי פגום. אם הכבל של מכשיר זה פגום, צרו קשר עם שירות הלקוחות.
- הקפידו שכבל החשמל לא יילכד ולא ישתפשף כנגד קצוות חדים.
- שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- ודאו שמקציף החלב וכבל החשמל אינם ממוקמים בקרבת משטחים חמים.
- ודאו שמשטח החימום ותחתית מיכל החלב נקיים בכל עת במהלך השימוש.
- אחזו במיכל החלב רק בחלק העליון העמיד לחום.
- אין לגעת במשטח החם של פלטת החימום.
- אין להכניס את מיכל החלב למיקרוגל.
- הניחו רק את מיכל החלב שסופק על משטח החימום.
- פני השטח של גוף החימום והמעטפת החיצונית נשארים חמים לאחר השימוש, והחלק החיצוני של המכשיר עשוי לשמור חום.
- הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
- אין להכניס את בסיס המכשיר למדיח הכלים!**
- מיכל החלב, המכסה והאביזר להקצפה ניתנים לשטיפה במדיח כלים.
- השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של היבואן תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- נתקו את התקע משקע החשמל אם אתם נעדרים לתקופות ארוכות, ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- בכל חשד לתקלה, נתקו את המכונה מהחשמל לאחר שכיביתם את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/ הכיבוי.
- מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארעה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח - המתח החשמלי מכוון במפעל. וודאו שהמתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח בישראל (220V).

בדיקת הנתוך המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתוך החשמלי, אכן יש את הקיבולת המתאימה.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי פרטי. הוא משמש להקצפה ו/או חימום חלב במיכל החלב המסופק. כל שימוש למטרה אחרת ייחשב כבלתי הולם. JURA אינה נושאת באחריות לתוצאות של שימוש שגוי.

אנשים, כולל ילדים, אשר חסרים את היכולות הפיזיות, החושיות או המנטליות להשתמש במכשיר בבטחה, או חסרים את הניסיון או הידע הדרושים, חייבים להיות תחת השגחת אדם אחראי בעת השימוש בו, או לקבל הדרכה כיצד להשתמש בו נכון.

2 התקנה וחיבור

- ◀ הניחו את מקציף החלב על משטח אופקי, יציב שאינו רגיש למים.
- ◀ בחרו מיקום למקציף החלב המוגן מפני התחממות יתר.
- i** כדי לשמור על היגיינה נאותה, יש לנקות את בסיס המכשיר עם מטלית לחה ולשטוף היטב את מיכל החלב לפני הפעלת מקציף החלב בפעם הראשונה. ייבשו ביסודיות.
- ⚠** **אזהרה:** בהפעלת המכשיר עם כבל חשמל פגום, קיימת סכנת התחשמלות קטלנית. לעולם אל תשתמשו במכשיר פגום או בעל כבל פגום.
- ◀ הכניסו את התקע לשקע החשמל. המכשיר יצפצף פעם אחת⁶⁶.

3 הפעלה

מידע בסיסי על ההפעלה:

- ◀ באמצעות מקציף החלב ניתן להכין:
 - קצף חלב קר 
 - חלב חם 
 - קצף חלב חם 
 - שוקו חם 
- ◀ תמיד הוסיפו מספיק חלב למיכל - **לפחות** עד סימון ה-MIN.
- ◀ אל תוסיפו יותר מדי חלב - אל תמלאו **מעבר**
- ◀ לסימון MAX המיועד לקצף  , או לסימון MAX המיועד לחלב חם .
- ◀ ניתן להפסיק את ההכנה בכל עת בלחיצה על סמל ההפעלה או בהרמת מיכל החלב מהבסיס.

קצף חלב / חלב חם

- דוגמה: כך תכינו **קצף חלב חם**:
- ◀ הכניסו את אביזר ההקצפה לתוך מיכל החלב. כשייכנס למקומו, תשמעו צליל נקישה.
- ◀ הוסיפו חלב קר לפחות עד סימון ה-MIN אך לא מעבר לסימון ה-MAX .

- ◀ הניחו את המכסה על מיכל החלב.
- ◀ הניחו את מיכל החלב על בסיס המכשיר.
- ◀ געו בכל אחד מסמלי ההפעלה (כדי להעיר את המכשיר). המקציף מוכן לשימוש.
- ◀ געו בסמל ההפעלה הרצוי (למשל: קצף חלב חם ).
- ◀ הסמל הנבחר יבהבה פעמיים לאישור. המכשיר יתחיל לפעול אוטומטית.
- ◀ כשההכנה תסתיים, המכשיר יצפץ פעמיים.
- ◀ הרימו את מיכל החלב ומזגו את הקצף. **זהירות! סכנת כוויה!** אל תיגעו בפלטת החימום או בחלק התחתון של מיכל החלב.
- ◀ הניחו את מיכל החלב על **משטח עמיד לחום** או חזרה על בסיס המכשיר.
- ◀ נתקו את כבל החשמל והניחו למכשיר להתקרר.
- ◀ תמיד שטפו ונקו את המכשיר לאחר השימוש.

שוקו חם

בעת הכנת שוקו חם, החלב מחומם תחילה. לאחר מכן מוסיפים חתיכות שוקולד קטנות או אבקת שוקולד לפי הטעם.

- ◀ הכינו את חתיכות השוקולד הקטנות בהן תרצו להשתמש.
- ◀ הכניסו את אביזר ההקצפה למיכל החלב (תישמע נקישה).
- ◀ הוסיפו חלב קר לפחות עד לסימון MIN אך לא מעבר לסימון MAX .
- ◀ הניחו את המכסה על המיכל.
- ◀ הניחו את המיכל על הבסיס.
- ◀ געו בסמל הפעלה כלשהו כדי להפעיל.
- ◀ געו בסמל **שוקו חם** .
- ◀ הסמל יבהבה פעמיים והמכשיר יתחיל לחמם את החלב.
- ◀ המכשיר יצפץ פעם אחת.
- ◀ הוסיפו את חתיכות השוקולד לחלב והחזירו את המכסה.
- ◀ געו שוב בסמל ההפעלה. ההכנה תימשך. בסיום, המכשיר יצפץ פעמיים.
- ◀ הרימו את המיכל ומזגו את השוקו. **זהירות! סכנת כוויה!**
- ◀ נתקו מהחשמל, הניחו להתקרר ונקו את המכשיר.

4 ניקוי

אנו ממליצים לנקות את מכל החלב מדי יום באמצעות **החומר לניקוי מערכת החלב של JURA**. חומר ניקוי זה מסיר בקלות שומני חלב, חלבונים ושאריות חלב שהתייבשו.

אזהרה: חומר הניקוי מזיק לבריאות ומגרה. מזיק לבריאות בבליעה. מגרה את העיניים והעור.

■ יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

■ יש להימנע ממגע עם העיניים והעור.

■ **במקרה של מגע עם העור:** שטפו מיד בהרבה מים. פנו לייעוץ רפואי אם נוצר גירוי. **במגע עם העיניים:** שטפו את העיניים בעדינות תחת מים זורמים במשך 10-15 דקות כשהעפעף פתוח ופנו לרופא.

■ **במקרה של בליעה:** שטפו מיד את הפה ושתו כמות גדולה של מים בלגימות קטנות. אל תנסו להקיא. פנו לרופא והראו לו את אריזת החומר.



זהירות: סכנת כווייה מחלקים חמים. הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.



i אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים או בחפצים קשים לניקוי המכשיר. אלה עלולים לפגוע במכשיר ובמיכל החלב.

i אין לטבול את המכשיר במים.

i השתמשו אך ורק במוצרי הניקוי המקוריים של JURA, לרכישה אצל המשווקים המורשים או באתר: www.jura.co.il.

תנאי מקדים: אביזר ההקצפה הוכנס לתוך המיכל והמכשיר התקרר.

◀ מזגו כמות של "פקק" אחד של נוזל הניקוי של JURA לתוך מיכל החלב.

◀ הוסיפו מים טריים עד לסימון ה-MAX .

◀ הניחו את המכסה על מיכל החלב. הציבו את המיכל על הבסיס.

◀ געו בסמל הפעלה כלשהו. המכשיר מוכן עתה להפעלה.

◀ געו בסמל **קצף חלב חם** .

הסמל יבהב פעמיים לאישור. המכשיר יתחיל אוטומטית בניקוי.

◀ המתינו עד שהניקוי יסתיים והמכשיר יעצור.

◀ הרימו את מיכל החלב ורוקנו אותו.

◀ שטפו את מיכל החלב, המכסה והאביזר ביסודיות תחת מים זורמים ויבשו את כל החלקים.

5 הובלה וסילוק

הובלה

שמרו את האריזה של מקציף החלב. היא משמשת להגנה בזמן הובלה. נקו את מיכל החלב לפני ההובלה.

סילוק

אנא השליכו מכשירים ישנים בצורה ידידותית לסביבה. מכשירים ישנים מכילים חומרים יקרי ערך הניתנים למחזור.

6 מפרט טכני

מתח	220-240 V~, 50/60 Hz
סימון תאימות	CE UK
הספק	500-600 W
קיבולת מיכל חלב	0.1-0.36 ליטר
אורך כבל	כ-0.7 מטר
מידות (רוחב x גובה x עומק)	11.5 x 22.5 x 11.5 ס"מ

7 פרטי היצרן

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland

Tel. +41 (0)62 38 98 233 129

